

Brugermanual
Flåmaskine T11



Jasopels
-professionel til skindet

1. Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Jasopels A/S
Adresse: Fabriksvej 19

Tlf. +45 76 94 35 00
DK-7441 Bording

Maskine: Flåmaskine T11
Type : 19-0000

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende

EU Direktiver:

89/336 EEC

98/37 EEC

Endvidere erklæres det at følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt:

EN 60204-1

EN 983

Sted og dato: Bording 1. August 2008

Navn: Adm. Direktør Poul Bach

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poul Bach". The signature is fluid and cursive.

Brugermanual Flåmaskine T11 19-0000 Ver.1.0.0.

2. Indholdsfortegnelse

1. Overensstemmelseserklæring	2
2. Indholdsfortegnelse	3
3. Forord	4
4. Symbolforklaring	5
5. Maskine introduktion.....	6
6. Ibrugtagning.....	7
7. Betjening	8
8. Vedligeholdelse	9
9. Teknisk data.....	11

3. Forord

- Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den som en opslagsbog.
- Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen.
- Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved videresalg og udlån.
- Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information

4. Symbolforklaring

- Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk:



- Bemærk !!

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine.



- Fare !!

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om "Høj Spænding"



- Advarsel !!

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare.

5. Maskine introduktion

- Flåmaskinen T11 er konstrueret til at aflaste flåpersonalet, og derved tage det hårde slid i forbindelse med at trække skindet af minkroppene.
- Maskinen er en nyudviklet maskine, hvor arbejdssikkerhed og ergonomi i særdeleshed er blevet forbedret.
- Maskinen er opbygget, så der er god plads til at skære fri ved ører og øjne. Den store bevægelsesfrihed gør det ligeledes let at flytte mink og skind. Den nyudviklede kropsfjerner, fjerner automatisk den flåede krop fra maskinen, når tøm-knappen påvirkes. Derved er operatøren blevet fritaget for mange gentagende og opslidende løft.
- Maskinens trækfunktion er mekanisk opbygget, hvilket har øget trækraften, og gjort det muligt at stoppe meget præcis ved ører og øjne.
- Sædet kan justeres i både højde og frem/tilbage, hvilket letter tilpasningen til den perfekte arbejdsstilling.
- Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør "Brugermanualen" gennemlæses før maskinen tages i brug.

Bemærk !!

- Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information.
- Maskinen må kun bruges til det formål, den er konstrueret til.
- Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens betjeningsknapper.
- Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for operatøren.



6. Ibrugtagning

- Før flåmaskinen tages i brug, skal man kontrollere at den står på et fast og stabilt underlag. De justerbare maskinfødder indstilles så maskinen står i vatter og ikke vipper.
- Flåmaskinen er fra fabrikken monteret med et 5 polet 16 A CEE stik på forsyningskablet, og skal tilsluttes et udtag med 3*400V+PE.
- På maskinens venstre side, under fodpedalen, er der monteret et trykluffilter med lynkobling, hvor slangen fra kompressoren monteres.

Bemærk!!

Ved tilslutning af trykluft, bør man opholde sig på behørig afstand af maskinen, da der herved kan forekomme utilsigtede cylinderbevægelser.



- Lufttrykket skal være 8 bar.
- Luftslangen der forbinder flåmaskinen og kompressor anlægget, skal være min. 1/2".
- Flåmaskinen er nu klar til brug.

Bemærk !

For at forebygge en evt. skade på styringens micro-controller og det øvrige elektriske system i forbindelse med tordennejr, anbefales det at afbryde el-tilslutningen, når maskinen ikke er i brug.



7. Betjening

Med udgangspunkt i at el og trykluft er korrekt monteret, som beskrevet tidligere.

- 1. Start med at frigøre skindet fra bagkroppen af minken. Anbring derefter bagkroppen i den øverste holder (bagkropsholderen), med bugen nedad.
- 2. Ved at aktivere den venstre fodpedal, lukker den øverste holder sig om bagkroppen af minken på lavttryk. Træd igen på venstre fodpedal for at aktivere højttryk.

Advarsel !!

Da der er **RISIKO** for klemningsfare når betjeningspanelet aktiveres, skal den frie hånd befinde sig uden for bagkrop og skulder holderens operations område



- 3. Træd nu på højre fodpedal og armen kører op.
- 4. Med håndkraft trækkes det frigjorte skind nu så langt, at rygskindet kan anbringes imellem holdegummiet i den nederste holder (skindholderen). **Bemærk: Kun rygskindet må placeres i skindholderen.**
- 5. Ved at træde på begge fodpedaler, lukkes skindholderen.
- 6. Nu trykker man så på fodpedalerne enkeltvis. Højre fodpedal kører armen ned og skindet trækkes af. Venstre fodpedal aktivere kæderne. Så man kan finde den optimale position for at skære hovedet fri.
- 7. Med lette pumpebevægelser på fodpedalen, kan man nu frigøre skindet i præcise ryk. Skær skindet fri ved ører og øjnene.
- 8. Når skindet har sluppet hele kroppen, trykkes der på TØM på betjeningspanelet hvorved bagkrop og skindholdere åbnes, kropsfjernerens kører den flåede minkkrop ud af enden af maskinen. skulderholderen åbnes og kører tilbage i udgangsposition.



Advarsel !!

Der er **RISIKO** for klemningsfare imellem skindholderen og støtterullen når skindholderen returnere til udgangsposition

- 9. Når skindet og kroppen er fjernet, er flåmaskinen klar til næste gentagelse.

STOP!

Ved at trykke på den røde STOP knap på Nødstop panelet, vil maskinen straks blive trykløs, og den igangværende proces standses.

Maskinen resettes ved at trykke på den røde knap under nødstoppet



7.1 Indstilling af maskinhøjde

For at opnå den optimale ergonomiske arbejdsstilling for operatøren, er flåmaskinen konstrueret med højdejusterbare ben. Højden kan indstilles på de 4 bolte.

8. Vedligeholdelse

FARE !

Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen.



- Dagligt tømmes trykluftfilterets vandudskiller, ved at trykke på knappen under glasset indtil glasset er tomt. Vandudskilleren kan også tømme sig selv, ved at afmontere trykluftslangen på lynkoblingen. Hvis der er olierester og andre urenheder i filteret, bør glasset skrues af, og renses i varmt sæbevand.
- Flåmaskinen bør rengøres hver dag efter brug, med trykluft, og evt. varmt vand, der hvor der er meget blod.



Specielt bør de bevægelige dele ved skindholderen holdes fri for savsmuld og snavs. Det er ligeledes vigtigt, for at undgå utilsigtede driftsstop at holde rent under den bevægelige bagkropsholder. Det kan evt. gøres med varmt vand og en børste.

- Efter endt pelsning bør maskinen rengøres, trykluft og eltilslutning afbrydes.

9. Teknisk data

- Eltilslutning 16A 5 pol CEE stik 3X400 V+N+PE
- Elforbrug Max. 5,1 A
- Lufttilslutning Lynkobling
- Luftforbrug 8 bar, 2 l/min.
- Mål
 - Højde 130 cm
 - Længde 170 cm
 - Brede 80 cm