

Brugermanual **Talonmaskine MB**



Jasopels

—professionel til skindet

1. Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Jasopels Production A/S Tlf. +45 76 94 35 00
Adresse: Fabrikvej 19 DK-7441 Bording

Maskine: Talonmaskine

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende

EU Direktiver:

89/336 EEC

98/37 EEC

Endvidere erklæres det at følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt:

EN 60204-1

EN 983

Sted og dato: Bording 1. August 2008

Navn: Adm. Direktør Poul Bach

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poul Bach".

2. Indholdsfortegnelse

1. Overensstemmelseserklæring	2
2. Indholdsfortegnelse	3
3. Forord	4
4. Symbolforklaring	5
5. Maskine introduktion	6
6. Ibrugtagning.....	7
7. Betjening	8
8. Vedligeholdelse	9
9. Teknisk data.....	10

3. Forord

- Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den som en opslagsbog.
- Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen.
- Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved videresalg og udlån.
- Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information

4. Symbolforklaring

- Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk:



- Bemærk !!

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine.



- Fare !!

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om "Høj Spænding"



- Advarsel !!

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare.

5. Maskine introduktion

- Maskine er konstrueret ud fra samme princip som Talonmaskinen T2.
- Maskinen har et talonmagasin der kan anvende alle typer taloner.
- Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør "Brugermanualen" gennemlæses før maskinen tages i brug.

Bemærk !!

- Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information.
- Maskinen må kun bruges til det formål, den er konstrueret til.
- Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens betjeningsknapper.
- Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for operatøren.



6. Ibrugtagning

- Før maskinen tages i brug, skal man kontrollere at den står på et fast og stabilt underlag. De justerbare maskinfødder indstilles så maskinen står i vatter og ikke vipper.

Bemærk!!

Ved tilslutning af trykluft, bør man opholde sig på behørig afstand af maskinen, da der herved kan forekomme utilsigtede cylinderbevægelser.



- Lufttrykket skal være 8 bar.

Bemærk !

For at forebygge en evt. skade på styringens micro-controller og det øvrige elektriske system i forbindelse med tordennejr, anbefales det at afbryde el-tilslutningen, når maskinen ikke er i brug.



7. Betjening

Med udgangspunkt i at el og trykluft er korrekt monteret, som beskrevet tidligere.

- Først skal klammemagasinet fyldes der foreskrives Prebena AB6 klammer
- Dernæst lægges en stak taloner i maskinens i maskinens talonbakke.
- Talon strimlen føres venstre om styrerullen, hvorefter den placeres under trækrullen
- Nu kan nødstopkontakten, som er placeret på den rustfrie kasses overside frigøres ved et let ryk opad.
- Stik nu et skind i maskinen til det påvirker startmekanismen, trækrullen vil nu trække en talon frem og klamme den fast på skindet.

Ved indføringens venstre side er der placeret en løs styreskinne. Denne skal være monteret når man kører tæver og fjernet når man kører hanner.

Bemærk!!

Aktivér ALTID nødstoppet når der arbejdes ved eller under kniven.



Bemærk!!

Af sikkerhedsmæssige årsager skal man under drift altid håndtere skindene med brug af begge hænder.



8. Vedligeholdelse

FARE !

Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen.



- Skal blæses ren hver dag med trykluft da maskinen indeholder en del finmekanik.
- Trykluftfilteret skal kontrolleres dagligt, ved tømning for vand trykkes der blidt på tappen under beholderen (filteret tømmes automatisk når luften kobles fra maskinen)
- Sprækken mellem klammearm og alukonsol bør ugentligt have et dryp tynd olie.

9. Teknisk data

- Lufttilslutning Lynkobling
- Luftforbrug 8 bar, 0,75 l/min.
- Mål
 - Højde 34 cm
 - Længde 41 cm
 - Brede 34 cm